



BACKEZE

• SCHERTYP •

BEDIENUNGSANLEITUNG

SICHERHEITSINFORMATIONEN



Unsachgemäße Verwendung oder falscher Aufbau dieses Produkts kann zu schweren Verletzungen führen.

- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen für den Back-Eze vor der Verwendung vollständig lesen und verstehen.
- Jede Person, die dieses Gerät benutzt, muss dazu fähig und kompetent sein.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung auf mögliche Probleme. Wenn Teile beschädigt sind, ersetzen Sie diese entsprechend.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Clips vor der Verwendung fest angezogen und sicher angebracht sind.
- Bitte beachten Sie, dass der Back-Eze dazu entwickelt wurde, den Druck auf Ihren Rücken zu verringern, nicht jedoch, um das vollständige Gewicht einer Person zu tragen.
- Das maximal empfohlene Benutzergewicht beträgt 125 kg.
- Um Schäden an den Federn zu vermeiden, sollten Sie eine Überdehnung dieser vermeiden. Die richtige Höheneinstellung des Back-Eze trägt dazu bei, dies zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass der Back-Eze an einem geeigneten Befestigungspunkt aufgehängt wird, der in der Lage ist, die auftretenden Lasten zu tragen. Wir empfehlen die Verwendung des Back-Eze in Kombination mit einem Longhorn® Back-Eze Schwenkarm.
- Wenn Sie den Back-Eze an einem Scherstand oder einer Scherrennbahn befestigen, vergewissern Sie sich, dass dieser stabil und sicher ist, um ein Umkippen während der Nutzung zu vermeiden.
- Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Back-Eze betreten oder verlassen, um nicht mit dem Kopf gegen die Stange zu stoßen.
- Wenn der Back-Eze nicht verwendet wird, reinigen Sie den Gurt und bewahren Sie ihn an einem sicheren, trockenen Ort auf.
- Lagern Sie das Produkt bei Nichtverwendung so, dass kein Gewicht auf den Federn lastet.
- Lassen Sie den Back-Eze nicht aufgebaut, wenn Kinder darauf klettern oder schaukeln könnten. Dies könnte zu Verletzungen führen.


INHALT

Teileliste des Produkts	4
Produktmontage	5-7
Montage des Back-Eze	8
Produktwartung/Pflege	9
Teilebestellliste	10


TEILELISTE DES PRODUKTS

Bitte überprüfen Sie, ob Sie alle unten aufgeführten Teile haben, bevor Sie den Back-Eze zusammenbauen. Falls nicht, kontaktieren Sie bitte Ihren Lieferanten.


A Weiblicher Teil x 1




B Männlicher Teil x 1



D Gurt x 1



C Obere Drehvorrichtung x 1




F Federn x 3




PRODUKTMONTAGE 1


1 Suchen Sie den weiblichen Teil des Back-Eze.




2 Lösen Sie die Klemmschraube.



3 Setzen Sie den männlichen Teil vorsichtig in den weiblichen Teil ein.




4 Sichern Sie es, indem Sie die Flügelschraube anziehen.




PRODUKTMONTAGE 2

- 5** Befestigen Sie mit den Federklammern die Federn am Back-Eze-Rahmen.




PRODUKTMONTAGE 3


- 7** Verwenden Sie die gleiche Technik wie in Abbildung 5 und befestigen Sie die anderen Enden der Federn am oberen Drehgelenk.



- 6** Leg das Back-Eze auf den Boden und richte die Federn aus.




- 8** Befestigen Sie den Gürtel am Haken.




MONTAGE DES BACK-EZE

- 1** Montieren Sie das Back-Eze-Gestell so, dass die Unterseite der Federn auf gleicher Höhe mit der Mitte Ihrer Stirn ist.



- 2** Legen Sie Ihre Brust auf den Gürtel.




- 3** Scheren im Komfort.




Wenn übermäßiger Widerstand spürbar ist, kann das Back-Eze auch ohne die mittlere Feder verwendet werden.

PRODUKTPFLEGE/ WARTUNG


- 1** Ölen Sie den Gürtelhaken wöchentlich.



- 2** Ölen Sie die Flügelmutter wöchentlich.



- 3** Ölen Sie den oberen Drehhaken wöchentlich.




- 4** Waschen Sie den Gürtel bei niedriger Hitze.



TEILEBESTELLLISTE

Unten finden Sie alle Teile und Teilenummern für Ihr Back-Eze. Bitte geben Sie die Teilenummer an, wenn Sie Ersatzteile bestellen.

A Vollständiges Gestell x 1



B Oberer Drehhaken x 1



C Gürtel x 1



D Federn x 3





LONGHORN [®]

